

KayCan Naturetech

Wichtiges vor, während und nach der Montage

- ◆ KayCan Naturetech kann im Freien gelagert werden, sofern die Schutzhülle der Palette nicht beschädigt ist!
- ◆ Wenn die Palette angebrochen wurde, bitte im Innenlager aufbewahren und die Schutzhülle wieder sorgfältig anbringen!
- ◆ Die Ware nicht im Regen verarbeiten
- ◆ Falls die Ware (im Freien unter einer beschädigten Folie oder im Regen) Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, könnte sich das Produkt ausdehnen und etwas brüchiger werden. Dies hat allerdings keinerlei Einfluss auf die endgültige Produktqualität, sofern Sie KayCan Naturetech vor der Montage wieder austrocknen lassen
- ◆ Wenn Sie – aus welchen Gründen auch immer – die Ware feucht verarbeiten müssen, lassen Sie besondere Vorsicht walten. Messen Sie die Paneele aus: sollte das Paneel dann länger als 3658 mm lang sein, reduzieren Sie die Fugenbreite zwischen zwei Paneelen entsprechend (da sich das Material ja schon ausgedehnt hat)
- ◆ Das Produkt wurde so gestaltet, dass es – fertig verbaut - von vorne jederzeit beregnet werden kann. Es ist nicht für Beregnung von vorne und hinten gleichzeitig geeignet (z.B. als Balkonverkleidung).
- ◆ Bei der Montage kann die Farbe beschädigt werden – das ist aber kein Problem!
- ◆ Das Produkt muss montiert nicht wasserdicht sein, es soll sogar „atmen“ können.
- ◆ Im Allgemeinen ist KayCan Naturetech **weicher** definiert, als Sie es von vergleichbaren Materialien vielleicht kennen und sollte daher bei der Montage etwas vorsichtiger behandelt werden. Da es aber weicher ist, ist es nach der Montage auch bruch- und wasserfester (selbst dann, wenn es bei der Montage beschädigt wurde). Insofern ist dies ein weiterer Produktvorteil – kein Nachteil!